

Link do produktu: <https://maxsklep24.pl/lozysko-prawe-do-pralki-electrolux-aeg-4071430971-p-236.html>



Łożysko prawe do pralki Electrolux AEG 4071430971

Cena	39,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	050-0032
Kod producenta	4071430971

Opis produktu

Kompletne łożysko do pralek otwieranych od góry marki Electrolux, AEG, Zanussi

Kod producenta 4071430971

W komplecie
Piasta z łożyskiem
V-ring
O-ring
Smar

łożysko na stronę prawą pralki

Kompatybilne między innymi z :

AEG:

L45000, L45200, L50060TL, L50260TL, L51060TL, L51260TL, L53260BG, L53260DG, L53266DL, L53266TL, L56106TL, L56126TL, L57126TL, L57427TL, L585370TL, L58837TL, L5TB30260, L60060TL, L60060TL1, L60060TLE1, L60060TLP, L60060TLP1, L60069TL, L60069TL1, L60260TL, L60260TL1, L60260TLE1, L60260TLP1, L6026TL, L61060TL, L61060TLE, L61069TL, L61260TL, L61260TLE, L61260TLP, L61261TL, L61264ETL, L62069TL, L62260TL, L62274TL, L6ECOTL, L6TB26TL, L6TB40260, L6TB41269, L6TB41270, L6TB610EU, L6TB61278, L6TB61370, L6TB61378, L6TB61379, L6TB62K, L6TB64260, L6TB64278, L6TB64279, L6TB7200G, L6TB73G, L6TBA41260, L6TBA6270, L6TBA664, L6TBD624G, L6TBE42269, L6TBG621, L6TBG623, L6TBG72, L6TBG721, L6TBG723, L6TBK40268, L6TBK62, L6TBK621, L6TBK62W, L6TBN62G, L6TBN62K, L6TBR622K, L6TDR622K, L6TEP620K, L6TEP720K, L6TEP721G, L6TEP721G2, L6TFI722G, L6TSE621G, L6TSE621G2, L70260TL, L70260TL1, L70260TLC1, L70260TLE1, L70260TLP, L70260TLP1, L70265TL, L70265TLC, L70265TLP, L70268TL, L70269TL1, L70360TL, L70360TL1, L71260TL, L71260TL CEE EWX13 7, L71260TL1, L71260TLC, L71260TLP, L71269TL, L71270TL, L71272TL, L71360TL, L71371TL, L72270TL, L72278TL, L72279TL, L72370TL, L74270TL, L74270TL1, L74270TLC, L74270TLE, L74270TLP, L74272TL, L74272TL1, L74272TLC, L74272TLE, L74272TLP, L74371TL, L75260TL1, L75260TLC1, L75260TLE1, L75260TLP1, L75265TL1, L75268TL1, L75269TL1, L75275TL, L75278TL, L75279TL, L7527TL, L75370TL, L76264ATL, L75370TLE, L75371TL, L76254ETL, L76265TL3, L76269TL3, L7726PTL, L78260TL, L78260TLC1, L78260TLP1, L78270TL, L78275TL, L78279TL, L7827TL, L78370TL, L78370TLE, L78371TL, L7TB27TL, L7TB64270, L7TB73E, L7TBC733, L7TBC735, L7TBD734E, L7TBE721, L7TBE722, L7TBE73S, L7TDN733E, L7TE74265, L7TE74275, L7TEE621, L7TEP622E, L7TEP734E, L7TER722E, L7TFI723E, L7TL710EX, L7TS74379, L7TS84379, L85370TL, L85371TL, L86355TL5, L86360TL4, L86369TL3, L86369TL4, L87370TL, L87371TL, L87375TL, L87379TL, L89375TL, L89379TL, L8TE73C, L8TED759E, L8TEN73, L8TEP736C, L8TFI735E, L8TS84379, LB1360, LOKO+++TL, LPFLEGE+TL, LTM7C7331D, LTN6G261C, LTN6G261E, LTN6G271C, LTN6G271E, LTN6G371G, LTX6G261C, LTX6G261E, LTX6G271C, LTX6G271E, LTX6G371C, LTX6G371E, LTX6G371G, LTX6G6210AM, LTX6G7210AM, LTX6GR261, LTX6GR371, LTX6K6210B, LTX7C373C, LTX7C373E, LTX7E272C, LTX7E272E, LTX7E272G, LTX7E272P, LTX7E273C, LTX7E273E, LTX7E372C, LTX7E7221EM, LTX7ER272, LTX8C373C, LTX8C373E, LTX8C373P, LTX8E373C

ELECTROLUX:

EN6T3722AF, EN6T4622AF, EN6T4722AF, EN6T5621AF, EW2T25262P, EW2T35262P, EW2T45262P, EW2T5261C, EW2T5261E,

EW2T5261P, EW2TN5261C, EW2TN5261E, EW5T7622DD, EW5T7622ID, EW5T7662EB, EW6T14262, EW6T14262IC, EW6T14262P, EW6T24262IC, EW6T25261, EW6T3164AA, EW6T3164AD, EW6T3226A1, EW6T3226A2, EW6T3262, EW6T3262C, EW6T3262H, EW6T3262I, EW6T3262IC, EW6T3262P, EW6T3263EB, EW6T3263ED, EW6T3264DK, EW6T3264EK, EW6T3264ID, EW6T3265H, EW6T3269H, EW6T3272, EW6T3273DD, EW6T3274EW, EW6T3275AS, EW6T3362HD, EW6T3365EL, EW6T3366AZ, EW6T3366DZ, EW6T3369ID, EW6T3376HZ, EW6T3465DD, EW6T3465ED, EW6T3622AF, EW6T3622AM, EW6T3722AF, EW6T3732BM, EW6T4226B2, EW6T4226F2, EW6T4226F3, EW6T4261, EW6T4261DX, EW6T4261EX, EW6T4261P, EW6T4262, EW6T4262H, EW6T4262I, EW6T4262IC, EW6T4262IP, EW6T4262P, EW6T4265H, EW6T4272, EW6T4272I, EW6T4272P, EW6T4274ED, EW6T4274EW, EW6T4326E2, EW6T4326E3, EW6T4612HD, EW6T4622BF, EW6T462I, EW6T463L, EW6T4722AF, EW6T4722AM, EW6T473U, EW6T4R262, EW6T4R272, EW6T5161CO, EW6T5226C3, EW6T5226C4, EW6T5227F4, EW6T5227F5, EW6T5261, EW6T5261H, EW6T5261P, EW6T5265ID, EW6T5272P, EW6T5327G3, EW6T5327G4, EW6T5621AF, EW6T5621AI, EW6T5621SU, EW6T562L, EW6T5R261, EW6T6237D4, EW6TN14262, EW6TN14262C, EW6TN14262P, EW6TN14272, EW6TN24262, EW6TN25261, EW6TN3262C, EW6TN3262P, EW6TN3265H, EW6TN3269H, EW6TN3272, EW6TN4261, EW6TN4262, EW6TN4262C, EW6TN4262H, EW6TN4262P, EW6TN4272, EW6TN4272P, EW6TN5061H, EW7T13372C, EW7T23372C, EW7T3272, EW7T3272C, EW7T3272SP, EW7T3362SP, EW7T3362U, EW7T3368HZ, EW7T3369HZD, EW7T3372, EW7T3372C, EW7T3372SP, EW7T3375DD, EW7T3463IK, EW7T3722AF, EW7T3732BF, EW7T3733BO, EW7T3735T, EW7T3R262, EW7T3R272, EW7T3R362, EW7T6237F6, EW7T6237F7, EW7T6336G4, EW7TN3272C, EW7TN3272SP, EW8T3372, EW8T3372P, EW8T3732PF, EW8T3R372, EW8T6337E5, EWB105110W, EWB106110W, EWB12511W, EWB125112W, EWB125115W, EWB125116W, EWB125118W, EWB125119W, EWB126110W, EWB126111W, EWB126210W, EWB126216W, EWB126219W, EWB135110W, EWB135112W, EWB135116W, EWB136210W, EWB136216W, EWB65110W, EWB75110W, EWB76210W, EWB76215W, EWB85050W, EWB85055W, EWB85100W, EWB85105W, EWB85110W, EWB85210W, EWB85215W, EWB86110W, EWB86210W, EWB86215W, EWB95210W, EWB96210W, EWB96215W, EWD1260DDW, EWD1262DD1, EWD1262DD2, EWD1262SS1, EWD1263DD1, EWD1263DD2, EWD1264SS2, EWD1265DD1, EWD1265DS1, EWL105410W, EWT0860TD1, EWT0862EDW, EWT0862EOW, EWT0862EWW, EWT0862ID, EWT0862IDW, EWT0862IFW, EWT0866EEW, EWT0962EWW, EWT1000, EWT10020W, EWT1005, EWT1010, EWT1011, EWT1012, EWT1012W, EWT1015, EWT1016, EWT1020, EWT1021, EWT1025, EWT1026, EWT10320W, EWT1037, EWT1041, EWT10410W, EWT10420W, EWT105210W, EWT105410W, EWT105417W, EWT105510W, EWT105514W, EWT1060SS1, EWT1061SS1, EWT10620W, EWT106210W, EWT106211W, EWT1062EDW, EWT1062EFW, EWT1062EOW, EWT1062ID, EWT1062IDW, EWT1062IEW, EWT1062IFW, EWT1062IGW, EWT1062ISW, EWT1063ID, EWT106411W, EWT106414W, EWT106415W, EWT106417W, EWT1064EDW, EWT1064EKW, EWT1064ERW, EWT1064IDW, EWT1064IFW, EWT1064ILW, EWT106510W, EWT106511W, EWT1066EDW, EWT1066EEW, EWT1066EFW, EWT1066EKW, EWT1066ELW, EWT1066EOW, EWT1066ERW, EWT1066ESW, EWT1066EVW, EWT1066EWW, EWT1066ODW, EWT1067EDW, EWT1069, EWT10730W, EWT1100, EWT11023W, EWT11064EKW, EWT11064ERW, EWT11064ESW, EWT11064EW, EWT11064IDW, EWT11064IFW, EWT11064IGW, EWT11064IHW, EWT11064IKW, EWT11064ILW, EWT11064IRW, EWT11064ISW, EWT11124W, EWT11262ILW, EWT11264EKW, EWT11264EW, EWT11264IDW, EWT11264IFW, EWT11264IGW, EWT11264ILW, EWT11266AW, EWT11266OW, EWT11274ELW, EWT11276ELS, EWT11276ELW, EWT11276EW, EWT1132, EWT1134, EWT11366HGW, EWT11367VIW, EWT11420W, EWT116210W, EWT116212W, EWT1162EZW, EWT11730W, EWT12020W, EWT1205, EWT1215, EWT1216, EWT1221, EWT1230, EWT12320W, EWT1237, EWT12420W, EWT12427W, EWT12428W, EWT1260ES1, EWT1261ESW, EWT12620W, EWT126210W, EWT126215W, EWT126218W, EWT1262BB1, EWT1262BB2, EWT1262CW1, EWT1262CW2, EWT1262EDW, EWT1262ELW, EWT1262ES, EWT1262EWW, EWT1262ID, EWT1262IDW, EWT1262IEW, EWT1262IFW, EWT1262IKW, EWT1262ISW, EWT1262IWD, EWT1262WD, EWT1263AA1, EWT1263AA2, EWT1263AA3, EWT1263DB, EWT1263EB, EWT1263ED, EWT1263EZW, EWT126450W, EWT126451W, EWT1264AOW, EWT1264BBW, EWT1264EDW, EWT1264EK, EWT1264EKW, EWT1264ELW, EWT1264ERW, EWT1264FOW, EWT1264ID, EWT1264IDW, EWT1264IFW, EWT1264IK, EWT1264IKW, EWT1264ILW, EWT1264SS1, EWT1265AOW, EWT1266AAW, EWT1266AOW, EWT1266EDW, EWT1266EEW, EWT1266EGW, EWT1266ELW, EWT1266ESW, EWT1266EVW, EWT1266EWW, EWT1266EXW, EWT1266FIW, EWT1266FOW, EWT1266ODW, EWT1267SS1, EWT1268EVW, EWT1273AS1, EWT1273ASW, EWT1273DD1, EWT1273DDW, EWT1274AOW, EWT1274ELW, EWT1274EWS, EWT1276EDW, EWT1276EEW, EWT1276ELS, EWT1276ELW, EWT1276EOW, EWT1276EVH, EWT1276GDW, EWT1278ED1, EWT1278EDW, EWT1278EVS, EWT1295, EWT13120W, EWT1316, EWT1326, EWT1328, EWT1332, EWT13320W, EWT13420W, EWT13429W, EWT13439W, EWT135210W, EWT135410W, EWT135410W DE 2120/C, EWT135418W, EWT135510W, EWT1360HYW, EWT1361ESW, EWT13620W, EWT136210W, EWT136215W, EWT1362EDW, EWT1362HDS, EWT1363EDW, EWT1363ESW, EWT136410W, EWT136414W, EWT136418W, EWT136450W, EWT136451W, EWT136459W, EWT1364EDW, EWT1364ELW, EWT136511W, EWT136540W, EWT136541W, EWT136551W, EWT136580W, EWT1365EL1, EWT1365EL2, EWT1365ELW, EWT1365EYW, EWT136640W, EWT136641W, EWT1366AZ1, EWT1366AZ2, EWT1366EDW, EWT1366HDW, EWT1366HGW, EWT1366HZW, EWT1367EDW, EWT1367HZW, EWT1367VDW, EWT1367VIW, EWT1368HZ1, EWT1368VDW, EWT1369HZD, EWT1375DD1, EWT1375DDW, EWT1376EOW, EWT1376EVS, EWT1376HGW, EWT1376HL1, EWT1376HLW, EWT1376HZ1, EWT1377EVS, EWT1377VDW, EWT1377VIW, EWT1377VOW, EWT1466HDW, EWT2064ESW, EWT2066EEW, EWT2067EDW, EWT2264IDW, EWT2266AOW, EWT2276ELW, EWT2852EWW, EWT2853EWW, EWT31262EW, EWT31264EW, EWT31276EW, EWT423, EWT51066ESW, EWT51274AW, EWT519, EWT600, EWT641, EWT642, EWT700, EWT705, EWT719, EWT800, EWT8027W, EWT805, EWT810, EWT811, EWT812, EWT815, EWT825, EWT833 2, EWT835, EWT895, EWT900, EWT9020W, EWT9120W, EWT920, EWT926, EWT941, EWT969, EWT91020W, EWT910420W, EWT910430W, EWT910620W, EWT913120W, EWT913420W, EWT913620W, EWT913100, L46000, L46009, L46010, L46010L, L46113, L46200, L46210L, L46210LE, L46211, L46211L, L46213L, L46215LE, L46310, L46310L, L47030, L47223, L47230, L47230A3, L47230H, L47233A3, L47238, L47239, L47243A, L47330, L47330A, L47330A ES, L47333, L47338A, L60260TLP, L70269TL, L76260TL, L76260TLP, L76265TL, L76264ETL, , L76269TL, L86350TL, L86355TL, L86355TL4, L86360TL3, L86369TL, LAV40810, LAV40820, LAV40850, LAV40910, LAV41080, LAV42030, LAV42035, LAV42090, LAV4280, LAV4400, LAV44810, LAV44820, LAV44850, LAV4500, LAV45000, LAV4505, LAV45050, LAV45052, LAV45060, LAV45090, LAV45100, LAV45110, LAV45120, LAV4520, LAV45200, LAV4525, LAV4560, LAV45600, LAV45960, LAV46000, LAV46009, LAV46010L, LAV46070, LAV46075, LAV46079, LAV46113, LAV46170, LAV46200, LAV46210, LAV46210L, LAV46210LE, LAV46210SPORT, LAV46211L, LAV46215L, LAV46270, LAV46310, LAV46310L, LAV46985, LAV46986, LAV47080, LAV47170, LAV47182, LAV47185, LAV47186, LAV47223, LAV47280, LAV47282, LAV47285, LAV47289, LAV47290, LAV47370, LAV47379, LAV47380, LAV47388,

LAV47390, LB1380, QW1305T, QW1306T, QW1307T, RT160A, RT200A, RT600, RT65, RT80, RT80A, RTE1000, RWB105119W, RWB106119W, RWL105410W, RWL106411W, RWT1000BVW, RWT10120W, RWT10420W, RWT10430W, RWT106210W, RWT1062ELW, RWT1062EOW, RWT1062EWW, RWT1063IDW, RWT1064EDW, RWT1066ODW, RWT1072ESW, RWT1076ODW, RWT116211W, RWT1220BVW, RWT125543W, RWT12620W, RWT126450W, RWT126451W, RWT1264ELW, RWT1266EDW, RWT12730W, RWT1276EDW, RWT136543W, RWT1367VDW, RWT1377VDW, RWT6120W, RWT8120W, TT1055, TT1056, TT1132, TT1200, TT1201, TT1202, TT1261, TT8022, TT8032, TW20K6108, TW22A6120, TW30A6127, TW31K6128, TW32K7128, TW33F7129, TW41K6138, TW41K7138, TW43F6129, TW44A6122, TW45F7139, WAGL4T300, WAGL4T301 ZWT12120W

ZANUSSI:

T1024V, T1124V, T1206, T523, T623, T624, T632, T644, T732, T803, T803V, T803V, T803V-1, T824V, T845V, TE1000, TE1025V, TE1065V, TE1132V, TE855V, TE862V, TE962V, TLE1116W, TS662, TS762, TSE1062V, ZWA3100, ZWA3106, ZWA3110, ZWA3305 ZWA380, ZWA385, ZWA390, ZWA5110, ZWA5116, ZWA5120, ZWA5130, ZWK5100, ZWK5120, ZWK6110, ZWK6120, ZWQ260, ZWQ270, ZWQ3100, ZWQ3120, ZWQ360, ZWQ380, ZWQ385, ZWQ5100, ZWQ5101, ZWQ5108, ZWQ5109, ZWQ5120, ZWQ5128, ZWQ5129 ZWQ5130, ZWQ570SO, ZWQ575SO, ZWQ580SO, ZWQ585SO, ZWQ590SO, ZWQ598, ZWQ599, ZWQ6100, ZWQ61024CI, ZWQ61024WI, ZWQ61025CI, ZWQ61025WI, ZWQ61225CI, ZWQ61225WI, ZWQ61226CI, ZWQ61226SI, ZWQ61226WI, ZWQ61235CI, ZWQ61235WI, ZWQ61265BW, ZWQ61265CI, ZWQ61265NW, ZWQ6126C, ZWQ6126WI, ZWQ6128 ZWQ6129, ZWQ6130, ZWQ7100SO, ZWQ71036SE, ZWQ71235NS, ZWQ71235SE, ZWQ71235SI, ZWQ71236SE, ZWQ71265CI, ZWQB5129, ZWR160, ZWR165, ZWR270, ZWR275, ZWR290, ZWR380, ZWR386, ZWT150, ZWT260, ZWT270, ZWT3001, ZWT3100, ZWT3104, ZWT3105, ZWT3120, ZWT3125, ZWT3201, ZWT3202, ZWT3203, ZWT3204, ZWT3206, ZWT3207, ZWT3303, ZWT3304, ZWT384, ZWT385, ZWT5105, ZWT5125, ZWY50924CI, ZWY50924WI, ZWY51024CI, ZWY51024WI, ZWY60804SI, ZWY60815SI, ZWY60823CI, ZWY60823WI, ZWY60924SI, ZWY61023CI, ZWY61023KI, ZWY61023WI, ZWY61024CI, ZWY61024SI, ZWY61024WI, ZWY61025CI, ZWY61025DI, ZWY61025RI, ZWY61025WI, ZWY61033KC, ZWY61035SI, ZWY61223KI, ZWY61224CI, ZWY61224CIU, ZWY61224WI, ZWY61225BW, ZWY61225CI, ZWY61225NW, ZWY61225WI, ZWY61233KC, ZWY61235CI, ZWY61235SI, ZWY71054SE, ZWY71054SI